

Du kan enkelt lage din egen liste med favorittstasjoner på Linn DS.


### Framgangsmåte:

- Opprett en brukerkonto (gratis) på [www.tunein.com](http://www.tunein.com)
- Let opp stasjoner ved å søke på Tune In. Du finner radio stasjoner ved å skrive i søkefeltet eller lete opp stasjoner basert på sjanger og lokalisering.


### Legg stasjoner i Preset liste

- Velg ønskede radiostasjoner og legg disse i *Preset* listen ved å trykke på *Add To Preset*
- Du kan sortere rekkefølgen på radiostasjonene ved å "dra" disse opp og ned.
- Radiostasjonene vil fremkomme på Linn DS applikasjon (Kinsky, Chorus, etc) i samme rekkefølge som de ligger i *Preset* listen på din Tune In konto.


1.



2.



3.




## Start Linn Konfig

- Dersom du får beskjed om at det er en ny versjon av Linn Konfig tilgjengelig laster du ned denne før du går videre
- Oppdater til siste versjon av software
- Markér spiller og velg *Update*
- Trykk deretter *Update*


## Når spiller er ferdig oppdatert:

- Markér spiller
- Velg *Configuration*
- Gå til *Tune In Radio*
- Skriv inn ditt personlige brukernavn som du opprettet på Tune In kontoen
- Trykk deretter *Reboot* på Linn Konfig

1.



2.



3.

4.



- Når du åpner Kinsky Desktop eller andre DS applikasjoner vil dine stasjoner fra Radio Time kontoen dukke opp.
- Du kan når som helst gå inn og endre/legge til flere stasjoner på Tune In nettsiden, disse vil automatisk oppdateres.

